

Настройки автомобиля

Настройка функций, обеспечивающих комфорт в автомобиле.

Настройки переключения (Paddle Shift Logic)

Настройка способа отключения ручного режима переключения передач после использования переключателей на рулевом колесе.

Доступные варианты настройки
Кратковременное управление переключением (Momentary Shift Control) Обеспечивает переключение коробки передач в диапазон D (движение), когда подрулевые переключатели передач не используются или не удерживается переключатель на повышенную передачу (+/OFF).
Постоянное управление переключением (Permanent Shift Control) Режим ручного переключения передач остается включенным до нажатия и удержания переключателя на повышенную передачу (+/OFF) или выключения зажигания.

Кнопки блокировки двери (Door Locks)

Настройки для замков дверей и системы доступа в автомобиль без ключа.

Функция	Доступные варианты настройки
Кнопки авт.блокир.дверей (Automatic Door Locks) Настройка условий автоматического запираения/отпираения дверей.	Запирать: в движении, Запирать: в движении, Отпирать: выкл.зажиг., Запирать: вывод из P, Запирать: вывод из P, Отпирать: уст. в P, Запирать: в движении, Отпирать: устан. в P Выкл.
Время до повторной авт. блокировки (Automatic Re-Lock Wait Time) Выбор времени задержки до повторного запираения дверей, если дверь не была открыта.	30 секунд, 60 секунд, 90 секунд
Бесконт.система авт.запираения автомобиля (Keyless Walk Away Auto-Lock) Включение/отключение автоматического запираения дверей при покидании автомобиля водителем.	Включить, Отключить
Громк.сигнала подтв. при упр. без ключа (Keyless Beep Confirmation Volume) Регулировка громкости звукового сигнала при запираении/отпираении дверей.	Низкая, Средняя, Высокая Выкл.
Режим отпираения без ключа (Keyless Unlock Mode) Выбор дверей, которые отпираются при нажатии переключателя системы доступа в автомобиль без ключа.	1 раз: все двери, 1 раз: дверь водит., 2 раза: все двери
Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings) Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек запираения дверей.	—

Внешнее освещение (Exterior Lighting)

Настройка параметров для приборов внешнего освещения автомобиля.

Функция	Доступные варианты настройки
Автоматическая чувствительность фар (Automatic Headlight Sensitivity) Регулировка чувствительности функции автоматического управления приборами головного освещения.	Низкая, Умер.-низк., Среднее, Умер.-выс., Высокая
Автоматическое время ожидания фар (Automatic Headlight Timeout) Установка времени задержки перед выключением фар.	30 секунд, 60 секунд, 90 секунд, 120 секунд, Выкл.
Адаптивные светодиодные фары (ALH) (Adaptive LED Headlights (ALH)) Автоматическое переключение между дальним и ближним светом фар.	Включить, Отключить
Система управления дальним светом фар (HBC) (High Beam Control System (HBC)) Автоматическое переключение между дальним и ближним светом фар.	Включить, Отключить
Система бокового освещения при повороте (AFS) (Adaptive Front-Lighting System (AFS)) Регулировка интенсивности освещения с учетом дорожных условий.	Включить, Отключить
Дневные ходовые огни (DRL) (Daytime Running Lights (DRL)) Включение/отключение дневных ходовых огней.	Включить, Отключить
Ручная коррекция света фар (Manual Headlight Levelling) Настройка направления пучка света фар.	Наклон пучка света фар (11 уровней)
Функция кратковременного включения фар (Coming Home Light) Установка времени задержки перед выключением фар.	30 секунд, 60 секунд, 90 секунд, 120 секунд, Выкл.
Функция включения внешнего освещения при отпирании дверей (Leaving Home Light) Включение фар при нажатии кнопки разблокировки на ключе.	Включить, Отключить
Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings) Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек приборов внешнего освещения.	—

Освещение салона (Interior Lighting)

Настройка параметров для приборов освещения салона автомобиля.

Функция	Доступные варианты настройки
Общее освещение (Ambient Lighting) Установка интенсивности плафонов рассеянного света.	Низкая, Среднее, Высокая, Выкл.
Длительность освещения при посадке (Illuminated Entry Duration) Выбор длительности работы системы освещения при посадке в автомобиль и выходе из автомобиля.	7,5 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд
Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings) Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек освещения салона.	—

Стеклоочистители с датчиком дождя (Rain-Sensing Wipers)

Включение/отключение автоматического управления стеклоочистителями с датчиком дождя.

Доступные варианты настройки
Включить, Отключить

Автомат. складывающ. боковые зеркала (Automatic Folding Side Mirrors)

Включение/отключение автоматического складывания боковых зеркал.

Доступные варианты настройки
Включить, Отключить

Сигналы поворота (Turn Signals)

Настройка параметров работы указателей поворота.

Функция	Доступные варианты настройки
Три мигающих сигнала поворота (Three Flash Turn Signal) Включение/отключение функции трехкратного мигания указателей поворота.	Включить, Отключить
Громкость индикатора сигнала поворота (Turn Signal Indicator Volume) Регулировка громкости звукового индикатора указателей поворота.	Низкая, Умеренная, Высокая
Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings) Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек указателей поворота.	—

Обогреватель заднего стекла (Rear Window Defogger)

Выбор длительности работы обогревателя заднего стекла.

Доступные варианты настройки
Авт. выкл., Непрерывн.

Комфорт пассажиров (Link Seat & Climate Control Temperatures)

Возможность включения обогревателя/вентиляции сидений системой климат-контроля, функционирующей в автоматическом режиме.

Доступные варианты настройки
Включить, Отключить

Комфорт пассажиров (Occupant Comfort)

Связывает выбранные функции обеспечения комфорта пассажиров с работой автоматического климат-контроля.

Функция	Доступные варианты настройки
Температура сиденья водителя (Driver's Seat Temperature)	Включить, Отключить
Температура сиденья пассажира (Passenger Seat Temperature)	Включить, Отключить
Рулевое колесо с подогревом (Heated Steering Wheel)	Включить, Отключить

Подушки безопасности (Airbags)

Настройка параметров системы подушек безопасности для переднего и задних пассажиров.

Функция	Доступные варианты настройки
Подушка безопасности переднего пассажира (Front Passenger Airbag) Включение или отключение подушки безопасности переднего пассажира.	Включить, Отключить
Подушки безопасности задних пассажиров (Rear Passenger Airbags) Включение или отключение подушек безопасности задних пассажиров.	Включить, Отключить
Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings) Восстановление заводских значений по умолчанию для подушек безопасности.	—

Положение водителя при движении (Driving Position)

Настройка параметров положения сиденья водителя.

Функция	Доступные варианты настройки
Положение водителя, связанное с ключом (Key-linked Driving Position) Активация автоматической регулировки положения водителя (связь с ключом и кодом водителя).	Включить, Отключить
Удобная посадка/ выход водителя (Easy Driver Entry/Exit) Установка диапазона перемещения сиденья и рулевого колеса.	Стандартн., Небольшой, Выкл.
Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings) Восстановление заводских значений по умолчанию для положения водителя.	—

Запирание лючка топливного бака (Fuel Door Lock Delay)

Задание длительности задержки до запирания лючка топливного бака после запирания автомобиля.

Доступные варианты настройки
0 секунд, 30 секунд, 60 секунд, 90 секунд, 120 секунд