


3.1.7 Поиск по свободному запросу (OneBox)

Конечный пункт можно задать с помощью свободного запроса, представляющего собой любое сочетание адреса, названия места, почтового индекса, телефонного номера, широты и долготы, названия дороги или названия города.


1. При выведенной на экран карте нажмите центральную рукоятку многофункционального переключателя «Commander», чтобы открыть меню, и выберите «Поиск» (Search) в меню «Добавить конечный пункт» (Add Destination).




2. Введите ключевое слово для поиска и выберите , чтобы открыть список результатов.



3. Отклоните вправо центральную рукоятку многофункционального переключателя «Commander» и выведите на дисплей панель опций, чтобы изменить порядок отображения пунктов списка с помощью опции «Сортировать по» (Sort By) и ограничить область поиска с помощью опции «Область поиска» (Search Area).



4. Выбранное место отобразится на карте.
Для перехода к следующему экрану выберите «Найти путь сюда» (Navigate Here). Чтобы вернуться к предыдущему экрану, отклоните влево центральную рукоятку многофункционального переключателя «Commander».



5. Режим навигации активируется, если выбрать «Начать указания» (Start Guidance) или не предпринимать никаких действий в течение 10 секунд. Также маршрут можно изменить, выбрав другие опции.

